



Éléments principaux de l'installation du poêle NordicStove

Installation à l'intérieur




Installation à l'extérieur

Composantes à un ou plusieurs étages



Installation d'urgence/temporaire

IMPORTANT: Ne répond pas aux normes standard.
Exclusivement conçue pour les URGENCES.



Installation dans une tente ou dans un bâtiment transportable

